


PAGINA DI CONFIGURAZIONE


D-LINK DSL-2740B (HW VERSION F1)

1

Aprire il proprio browser (es. Internet Explorer) e digitare l'indirizzo HTTP://192.168.0.1 per accedere alla pagina di configurazione dell'ADSL Router.



Sarà visualizzata la seguente pagina di autenticazione



Inserire username e password:

- User name: admin
- Password: admin

Product: DSL-2740B Firmware Version: EU_1.00

D-Link

LOGIN

Log in to the router

User Name : admin

Password : *****

Log In

BROADBAND

Prima di iniziare la configurazione si visualizzerà la seguente pagina

Product: DSL-2740B Firmware Version: EU_1.00

D-Link

DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Internet Setup

Wireless Setup

LAN Setup

Time and Date

Parental Control

Logout

Internet Offline

English

Reboot

ADSL SETUP

If you are configuring this device for the first time, D-Link recommends that you click Setup Wizard button, and follow the instructions on screen. If you wish to modify or configure the ADSL settings manually, tick Manual Setup to enable the ADSL Connection Setup.

Setup Wizard Manual Setup

MANUAL ADSL CONNECTION SETUP

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

Dynamic IP Address Choose this option if your ISP uses Dynamic IP Address over DSL.

Static IP Address Choose this option if your ISP uses Static IP assignments.

Bridge Choose this option if your ISP uses Bridge.

PPPoE/PPPoA INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Username :

Helpful Hints...

First time users are recommended to run the Setup Wizard. Click the Setup Wizard button and you will be guided step by step through the process of setting up your ADSL connection.

Tick the Manual Setup box if you are a more advanced user and have the settings for your Internet Service Provider (ISP) available.

Please take care when entering your username and password as these are case sensitive. The majority of connection issues are caused by incorrect username or password combinations.

[More...](#)

È possibile procedere alla configurazione impostando direttamente i parametri tramite l'opzione Manual Setup oppure utilizzando l'opzione Setup Wizard.

Entrambe le opzioni permettono di impostare i parametri necessari per l'attestazione alla rete FASTWEB.

Il Setup Wizard guida l'utente, attraverso step e schermate successive, nella configurazione degli stessi parametri previsti nell'unica pagina di Manual Setup.

2 CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO L'OPZIONE MANUAL SETUP

Nella pagina iniziale apporre un flag in corrispondenza della voce Manual Setup

The screenshot shows the D-Link DSL-2740B web interface. At the top, it displays 'Product: DSL-2740B' and 'Firmware Version: EU_1.00'. The main navigation bar includes 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The left sidebar contains 'Internet Setup', 'Wireless Setup', 'LAN Setup', 'Time and Date', 'Parental Control', 'Logout', and 'Internet Offline'. The main content area is titled 'ADSL SETUP' and contains instructions for first-time users. Below the instructions, there are two buttons: 'Setup Wizard' and 'Manual Setup', with the 'Manual Setup' button circled in red. Underneath, the 'MANUAL ADSL CONNECTION SETUP' section asks the user to select an option to connect to their ISP. The options are: 'PPPoE/PPPoA' (selected), 'Dynamic IP Address', 'Static IP Address', and 'Bridge'. Below this, the 'PPPoE/PPPoA INTERNET CONNECTION TYPE' section is visible, with a 'Username' field.

Viene così abilitata la configurabilità delle altre sezioni presenti all'interno della stessa pagina web. Nella sezione MANUAL ADSL CONNECTION SETUP, selezionare l'opzione Dynamic IP Address.

The screenshot shows the D-Link DSL-2740B web interface at the 'MANUAL ADSL CONNECTION SETUP' step. The 'Dynamic IP Address' option is now selected and circled in red. Below this, the 'DYNAMIC IP ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE' section is visible, with fields for 'Host Name', 'Connection Type' (set to '1483 Bridged IP LLC'), and 'MTU' (set to '1492'). The 'DNS AND DEFAULT GATEWAY' section is partially visible at the bottom.

Nel blocco immediatamente successivo è visualizzata automaticamente la sezione DYNAMIC IP ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE in cui compare come tipologia di connessione l'opzione corretta, ossia 1483 Bridged IP LLC. Non è necessario modificare il valore di MTU, rispetto al default pre-impostato, nè compilare il campo Hostname. Nella sezione sottostante DNS AND DEFAULT GATEWAY non è necessario effettuare nessuna modifica rispetto alle impostazioni di default, che prevedono che l'apparato ottenga dinamicamente l'indirizzo del server DNS

Connection type: 1483 Bridged IP LLC
MTU: 1492

DNS AND DEFAULT GATEWAY:

Obtain DNS server address automatically
WAN Interface selected: CurrentInterface

Use the following DNS server addresses
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:

Default Gateway interface
Selected Gateway Interface: CurrentInterface

Nell'ultima sezione, inserire i valori di VPI / VCI e flaggare la voce Enable NAT

- VPI: 8
- VCI: 36

MTU: 1492

DNS AND DEFAULT GATEWAY:

Obtain DNS server address automatically
WAN Interface selected: CurrentInterface

Use the following DNS server addresses
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:

Default Gateway interface
Selected Gateway Interface: CurrentInterface

VPI: 8
VCI: 36

Enable NAT:

Enable FIREWALL:

Enable IGMP Proxy:

Enable VLAN:

Apply Cancel

Cliccare su Apply per confermare le configurazioni.

Viene presentata una pagina di riepilogo delle impostazioni avanzate ADSL, come quella di seguito riportata, sulla quale non è necessario effettuare nessuna modifica rispetto ai parametri preimpostati

Product: DSL-2740B Firmware Version: EU_1.00

D-Link

DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Port Forwarding
Application Rules
QoS Setup
Outbound Filter
Inbound Filter
Wireless Filter
DNS Setup
Firewall & DMZ
Advanced Internet
Advanced Wireless
Advanced LAN
Remote Management
Routing Setup
Wi-Fi Protected Setup
Logout
Internet Online

ADVANCED ADSL

The Multiple PVC Settings allow you to **Add**, **Delete** or **Edit** multiple PVCs connection for advanced ADSL service.

The Advanced ADSL settings allow you to choose which ADSL modulation settings your modem router will support.

D-Link do not recommend that you change these settings unless directed to do so by your ISP.

MULTIPLE PVC SETTINGS

VPI/VCI	Description	Protocol	IGMP	Nat	State	Edit	Action
<input type="checkbox"/>	8/36	ipoe_atm0	MER	Disable	Enabled	Enabled	<input type="button" value="Edit"/>

ADVANCED ADSL SETTINGS

- G.Dmt Enabled
- G.lite Enabled
- T1.413 Enabled
- ADSL2 Enabled
- Annexl Enabled

Helpful Hints...
Do not change these settings unless directed by your ISP. By default the D-Link router will determine your best connection. You do not need to change any settings unless instructed by D-Link Technical Support.
More...

Per verificare che l'apparato sia connesso correttamente alla rete FASTWEB, e pronto per l'utilizzo, visualizzare la pagina Status, nella quale la voce Internet Connection Status deve risultare Connected. Tale operazione potrebbe richiedere qualche minuto: effettuare un refresh della pagina per verificare il cambiamento di stato dell'ADSL Router. Nella stessa pagina È inoltre possibile visualizzare gli indirizzi assegnati dai server di rete all'ADSL Router (in corrispondenza di IP Address) e gli indirizzi dei server DNS (Preferred DNS Server e Alternate DNS Server). Gli indirizzi riportati nello screenshot sono esempi puramente indicativi.

D-Link

DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Device Info
Connected Clients
Statistics
Routing Info
Logout
Internet Online
English
Reboot

DEVICE STATUS

The Device Status page allows you to check the status of your Internet connection, Wireless LAN and LAN.

GENERAL

Time: Thursday, January 1, 1970 00:03:12 AM
Software Version: EU_1.00
Release Date: Dec 23, 2010

INTERNET INFO

Internet Connection: ipoe_atm0

Internet Connection Status:	CONNECTED
Internet Connection Up Time	0 days 0 hours 0 minutes 51 seconds
Default Gateway:	atm0
Preferred DNS Server:	83.103.25.250
Alternate DNS Server:	62.101.93.101
Downstream Line Rate (Kbps):	20479
Upstream Line Rate (Kbps):	1019

Interface	Description	Link Type	IGMP	QoS	Status	IP Address
atm0	ipoe_atm0	IPoE	Disabled	Enabled	Connected	85.18.100.243

Helpful Hints...
This page shows a summary overview of your router status, including device software version, Internet configuration as well as wireless and Ethernet status.
More...

Lo stato connected È riconoscibile anche nella sezione sinistra di ciascuna pagina di configurazione dal cambiamento del simbolo Internet

Apparato non connesso->Apparato connesso e pronto all'utilizzo



3 CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO L'OPZIONE MANUAL SETUP

Nella pagina cliccare su Setup Wizard senza apporre flag in corrispondenza della voce Manual Setup

Product: DSL-2740B Firmware Version: EU_1.00

D-Link

DSL-2740B	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
-----------	-------	----------	-------------	--------	------

Internet Setup

Wireless Setup

LAN Setup

Time and Date

Parental Control

Logout

Internet Offline

English

Reboot

ADSL SETUP

If you are configuring this device for the first time, D-Link recommends that you click Setup Wizard button, and follow the instructions on screen. If you wish to modify or configure the ADSL settings manually, tick Manual Setup to enable the ADSL Connection Setup.

Setup Wizard Manual Setup

MANUAL ADSL CONNECTION SETUP

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

- PPPoE/PPPoA** Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
- Dynamic IP Address** Choose this option if your ISP uses Dynamic IP Address over DSL.
- Static IP Address** Choose this option if your ISP uses Static IP assignments.
- Bridge** Choose this option if your ISP uses Bridge.

PPPOE/PPPOA INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Username:

Helpful Hints...

First time users are recommended to run the Setup Wizard. Click the Setup Wizard button and you will be guided step by step through the process of setting up your ADSL connection.

Tick the Manual Setup box if you are a more advanced user and have the settings for your Internet Service Provider (ISP) available.

Please take care when entering your username and password as these are case sensitive. The majority of connection issues are caused by incorrect username or password combinations.

More...

Seguire la procedura guidata

The screenshot shows the main interface of the D-Link DSL-2740B setup wizard. At the top, it displays 'Product: DSL-2740B' and 'Firmware Version: EU_1.00'. The D-Link logo is prominently featured. Below the logo is a navigation menu with tabs for 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The 'SETUP' tab is selected. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Internet Setup', 'Wireless Setup', 'LAN Setup', 'Time and Date', 'Parental Control', and 'Logout'. Below this menu, there is a status indicator for 'Internet Offline', a language dropdown set to 'English', and a 'Reboot' button. The main content area is titled 'WELCOME TO D-LINK SETUP WIZARD' and contains the following text: 'This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.' Below this text is a list of four steps: 'Step 1: Change your router password', 'Step 2: Set Time and Date', 'Step 3: Select Internet connection', and 'Step 4: Connect to Internet'. At the bottom of this section are 'Next' and 'Cancel' buttons. On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with three paragraphs of text explaining the wizard's purpose and providing instructions for each step. At the bottom of the page, the word 'BROADBAND' is displayed.

Cliccare su Next per avviare la procedura di configurazione guidata.

Proseguire nella configurazione del passo 1, in cui viene data la possibilità di modificare le credenziali di accesso alla pagina di configurazione rispetto a quelle pre-impostate di default (admin/admin), e del passo 2, in cui viene data la possibilità di configurare il time e data, fino ad arrivare allo step 3 relativo alle impostazioni di rete.

Configurare i parametri di rete selezionando le seguenti voci:

- Country: Italy
- ISP Provider: Others (se non presente FASTWEB nell'elenco degli ISP, altrimenti selezionare FASTWEB, in modo che i successivi parametri vengano automaticamente inseriti)

The screenshot shows the 'STEP 3: SELECT INTERNET CONNECTION TYPE' configuration screen. The title is 'STEP 3: SELECT INTERNET CONNECTION TYPE'. Below the title, there is a paragraph of text: 'Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Other".' Below this text are five input fields: 'Country' (a dropdown menu with 'Italy' selected), 'ISP Provider' (a dropdown menu with 'Others' selected), 'VPI' (a text input field with '(Enter a number)' as a placeholder), 'VCI' (a text input field with '(Enter a number)' as a placeholder), and 'Connection Type' (a dropdown menu with 'Click to select' as the selected option). At the bottom of the screen are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

Per l'attestazione alla rete FASTWEB, effettuare le seguenti configurazioni:

- VPI: 8
- VCI: 36
- Connection Type: 1483 Bridged IP LLC

STEP 3: SELECT INTERNET CONNECTION TYPE

Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Other".

Country : Italy

ISP Provider : Others

VPI : 8

VCI : 36

Connection Type : 1483 Bridged IP LLC

Back Next Cancel

Procedere, cliccando su Next, al passo successivo senza effettuare nessuna configurazione (non cliccare su Copy Your PC's MAC Address).

Product: DSL-2740B Firmware Version: EU_1.00

D-Link

DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Internet Setup
Wireless Setup
LAN Setup
Time and Date
Parental Control
Logout

Internet Offline

English Reboot

STEP 3: SELECT INTERNET CONNECTION TYPE

You have selected Dynamic IP Internet connection. Please enter the appropriate information below as provided by your ISP. Some ISPs require that you clone your PC MAC address to the DSL router, simply Click on the button provided. Click **Next** to continue.

VPI : 8

VCI : 36

Connection Type : 1483 Bridged IP LLC

Cloned MAC Address : Copy Your PC's MAC Address

Back Next Cancel

Helpful Hints...


Please enter the appropriate information below as provided by your ISP.

Maybe, you have to input your PC MAC address if ISP requires and you can click the button to copy it.


More...

BROADBAND

Confermare, al passo 4, le configurazioni cliccando su Apply



Viene presentata una pagina di riepilogo delle impostazioni avanzate ADSL, come quella di seguito riportata, sulla quale non è necessario effettuare nessuna modifica rispetto ai parametri preimpostati



Per verificare che l'apparato sia connesso correttamente alla rete FASTWEB, e pronto per l'utilizzo, visualizzare la pagina Status, nella quale la voce Internet Connection Status deve risultare Connected. Tale operazione potrebbe richiedere qualche minuto: effettuare un refresh della pagina per verificare il cambiamento di stato dell'ADSL Router. Nella stessa pagina è inoltre possibile visualizzare gli indirizzi assegnati dai server di rete all'ADSL Router (in corrispondenza di IP Address) e gli indirizzi dei server DNS (Preferred DNS Server e Alternate DNS Server). Gli indirizzi riportati nello screenshot sono esempi puramente indicativi.

D-Link

DSL-2740B // SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS HELP

Device Info
Connected Clients
Statistics
Routing Info
Logout

Internet Online
English
Reboot

DEVICE STATUS

The Device Status page allows you to check the status of your Internet connection, Wireless LAN and LAN.

GENERAL

Time : Thursday, January 1, 1970 00:03:12 AM
Software Version : EU_1.00
Release Date : Dec 23 , 2010

INTERNET INFO

Internet Connection: ipoe_atm0

Internet Connection Status: **CONNECTED** ←

Internet Connection Up Time: 0 days 0 hours 0 minutes 51 seconds
Default Gateway: atm0
Preferred DNS Server: 83.103.25.250
Alternate DNS Server: 62.101.93.101
Downstream Line Rate (Kbps): 20479
Upstream Line Rate (Kbps): 1019

Interface	Description	Link Type	IGMP	QoS	Status	IP Address
atm0	ipoe_atm0	IPoE	Disabled	Enabled	Connected	85.18.100.243

Helpful Hints...
This page shows a summary overview of your router status, including device software version, Internet configuration as well as wireless and Ethernet status.
More...


Lo stato connected è riconoscibile anche nella sezione sinistra di ciascuna pagina di configurazione dal cambiamento del simbolo Internet

Apparato non connesso->Apparato connesso e pronto all'utilizzo



4 VERIFICARE LA VERSIONE FIRMWARE

Per verificare la versione firmware, controllare l'indicazione presente in alto a destra in ciascuna pagina di configurazione.



5 CONFIGURAZIONE TRAMITE CD DI INSTALLAZIONE


Inserire ed avviare il CD



Far partire la configurazione cliccando su INIZIO



Seguire le indicazioni riportate nella pagina iniziale prima di avviare la configurazione cliccando su AVANTI



Dopo i primi passi in cui vengono date istruzioni impiantistiche per il corretto collegamento dei cavi e per l'eventuale modifica della password di accesso alla pagina di configurazione, si arriva alla sezione relativa alle impostazioni di rete.



Configurare i parametri di rete selezionando le seguenti voci:

- Selezionare il proprio paese: Italy
- Selezionare l'Internet Service Provider: Other (se non presente FASTWEB nell'elenco degli ISP)



Completare poi nel seguente modo le configurazioni:

- Protocollo: Dynamic IP
- Incapsulamento: LLC
- VPI: 8
- VCI: 36

D-Link Setup Wizard

Wireless N ADSL2+ Modem Router
DSL-2740B

INIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINE

Immettere le informazioni sull'ISP

Se non si dispone di queste informazioni, contattare l'[Internet Service Provider](#) e richiedere le seguenti informazioni.

Selezionare il proprio paese: Italy

Selezionare l'Internet Service Provider: Other

Protocollo: Dynamic IP

Incapsulamento: LLC/ENCAPSULATION

VPI(0-255): 8

VCI(32-65535): 36

INDIETRO AVANTI

Supporto tecnico Risoluzione dei problemi Dichiarazione di non responsabilità Esci

Se nell'elenco dei Service Provider è presente FASTWEB, selezionare FASTWEB in modo che i successivi campi vengano automaticamente compilati.

D-Link Setup Wizard

Wireless N ADSL2+ Modem Router
DSL-2740B

INIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINE

Immettere le informazioni sull'ISP

Se non si dispone di queste informazioni, contattare l'[Internet Service Provider](#) e richiedere le seguenti informazioni.

Selezionare il proprio paese: Italy

Selezionare l'Internet Service Provider: Fastweb

Protocollo: Dynamic IP

Incapsulamento: LLC/ENCAPSULATION

VPI(0-255): 8

VCI(32-65535): 36

INDIETRO AVANTI

Supporto tecnico Risoluzione dei problemi Dichiarazione di non responsabilità Esci

Procedere cliccando su Avanti



Nelle ultime sezioni il Wizard guida l'utente nell'impostazione dei parametri Wifi. All'ultimo passo viene confermato il completamento delle operazioni di configurazione.

